

# 【E & Qマーク対象製品一覧表】

メーカー名	モノクロ/カラー	カートリッジ名	備考
BROTHER	モノクロ	TN-11J	
		TN-25J	
		DR-20J	
		TN-26J	
		DR-21J	
		TN-27J	
		DR-22J	
		TN-28J	
		DR-23J	
		TN-29J	
		DR-24J	
		TN-37J	
		DR-31J	
		TN-47J	PR-L1500-11適用
		DR-40J	PR-L1500-31適用
		TN-48J	
		DR-41J	
TN-56J			
DR-51J			
TN-62J			
DR-60J			
CANON	モノクロ	FX-7	
		EP-25	
		EP-26/カートリッジU	
		EP-32	
		EP-66	
		カートリッジ W	
		カートリッジ 303	
		カートリッジ 304/FX-9	
		カートリッジ 306/406/FX-12	
		カートリッジ 312	
		カートリッジ 320/420	
		カートリッジ 325	
		カートリッジ 326	
		カートリッジ 328	
		カートリッジ 505	
		カートリッジ 508	カートリッジ 508 II 適用
		カートリッジ 508 II	
		カートリッジ 509	
		カートリッジ 510	カートリッジ 510 II 適用
		カートリッジ 510 II	
カートリッジ 515	カートリッジ 515 II 適用		
カートリッジ 515 II			
カートリッジ 519	カートリッジ 519 II 適用		
カートリッジ 519 II			

# 【E & Qマーク対象製品一覧表】

メーカー名	モノクロ/カラー	カートリッジ名	備考
CANON	モノクロ	カートリッジ 524	カートリッジ 524 II 適用
		カートリッジ 524 II	
		カートリッジ 527	
		カートリッジ 530	
		カートリッジ 533	カートリッジ 533H適用
		カートリッジ 533H	
		カートリッジ 039	カートリッジ 039H適用
		カートリッジ 039H	
		カートリッジ 041	カートリッジ 041H適用
		カートリッジ 041H	
		カートリッジ 042	
		カートリッジ 051	
		カートリッジ 051H	
		カートリッジ 056L	カートリッジ 056適用
		カートリッジ 056	
		カートリッジ 057	カートリッジ 057H適用
		カートリッジ 057H	
		カートリッジ 062	
		カートリッジ 070	カートリッジ 070H適用
	カートリッジ 070H		
	カートリッジ 071H		
	カラー	カートリッジ 502(BK)	
		カートリッジ 502(C)	
		カートリッジ 502(M)	
		カートリッジ 502(Y)	
		カートリッジ 038(BK)	
		カートリッジ 038(C)	
		カートリッジ 038(M)	
		カートリッジ 038(Y)	
カートリッジ 045H(BK)			
カートリッジ 045H(C)			
カートリッジ 045H(M)			
カートリッジ 045H(Y)			
カートリッジ 046H(BK)			
カートリッジ 046H(C)			
カートリッジ 046H(M)			
カートリッジ 046H(Y)			
CASIO	モノクロ	B95-TS-N	
	カラー	V20-TDSKﾌﾟﾗｯｸ	
		V20-TDSCｼﾞｱﾝ	
		V20-TDSMﾌﾟｾﾞﾝﾀ	
		V20-TDSYｲｲｰ	
EPSON	モノクロ	LPA4ETC7	
		LPA4ETC8	

# 【E & Qマーク対象製品一覧表】

メーカー名	モノクロ/カラー	カートリッジ名	備考
EPSON	モノクロ	LPA3ETC14	LPA3ETC15適用
		LPA3ETC15	
		LPA3ETC19	LB314B適用
		LPB4T9	LPB4T10適用
		LPB4T10	
		LPB4T12	LPB4T13適用
		LPB4T13	
		LPB4T19	
		LPB4T21	
		LPB4T24	
		LPB4T25	
		LPB4T26	
		LPB3T20	LPB3T21適用
		LPB3T21	
		LPB3T22	LPB3T23適用
		LPB3T23	
		LPB3T24	LPB3T25適用
		LPB3T25	
		LPB3T26	LPB3T27適用
		LPB3T27	
	LPB3T28	LPB3T29適用	
	LPB3T29		
	LPB3T31	LPB3T32適用	
	LPB3T32		
	LPB3T33	LPB3T34適用	
	LPB3T34		
	カラー	LPCA3T12(BK)	
		LPCA3T12(C)	
		LPCA3T12(M)	
		LPCA3T12(Y)	
		LPC3T18(BK)	
		LPC3T18(C)	
		LPC3T18(M)	
		LPC3T18(Y)	
LPC3T21(BK)			
LPC3T21(C)			
LPC3T21(M)			
LPC3T21(Y)			
LPC3T31(BK)			
LPC3T31(C)			
LPC3T31(M)			
LPC3T31(Y)			

# 【E & Qマーク対象製品一覧表】

メーカー名	モノクロ/カラー	カートリッジ名	備考
EPSON	カラー	LPC3T33(BK)	
		LPC3T33(C)	
		LPC3T33(M)	
		LPC3T33(Y)	
		LPC3T35(BK)	
		LPC3T35(C)	
		LPC3T35(M)	
		LPC3T35(Y)	
		LPC3T38(BK)	LPC3T39適用
		LPC3T38(C)	LPC3T39適用
		LPC3T38(M)	LPC3T39適用
		LPC3T38(Y)	LPC3T39適用
		LPC3T39(BK)	
		LPC3T39(C)	
		LPC3T39(M)	
		LPC3T39(Y)	
		LPC3K17K	
		LPC3K17	
FUJITSU	モノクロ	LB107トナー	
		LB108Bトナー	
		LB314B	
		LB315A	LPA3ETC15適用
		LB315B	LPA3ETC15適用
		LB317A	LPB3T21適用
		LB317B	LPB3T21適用
		LB318A	LPB3T23適用
		LB318B	LPB3T23適用
		LB319A	LPB3T25適用
		LB319B	LPB3T25適用
		LB320A	SP6400H適用
		LB320M	SP6400H適用
		LB320B	SP6400H適用
		LB321A	SP6400H適用
		LB321M	SP6400H適用
		LB321B	SP6400H適用
		LB322B	PR-L8700-12適用
		LB110B	
		LB111B	
	LB112B		
	VSP4730トナー	SPトナー8200適用	
	カラー	CL116B(BK)	
		CL116B(C)	
		CL116B(M)	
		CL116B(Y)	

# 【E & Qマーク対象製品一覧表】

メーカー名	モノクロ/カラー	カートリッジ名	備考
FUJIFILM Business Innovation	モノクロ	CT200916	TN-37J適用
		CT350508	DR-31J適用
		CT201199	TN-26J適用
		CT350738	DR-21J適用
		CT201697	TN-48J適用
		CT350906	DR-41J適用
		CT202074	
		CT202078	
		CT202334	PR-L5140-11適用
		CT351057	DR-23J適用
		CT350244	LPA3ETC15適用
		CT350245	LPA3ETC15適用
		CT350515	PR-L8500-12適用
		CT350516	PR-L8500-12適用
		CT350760	LPB3T23適用
		CT350761	LPB3T23適用
		CT350871	LPB3T25適用
		CT350872	LPB3T25適用
		CT203091	PR-L8600-12適用
		CT203092	PR-L8700-12適用
		CT203114	
		CT351175	
		CT203364	PR-L7200-12適用
	CT203923		
	CT203924		
	CT203925		
	カラー	CT200822(BK)	
		CT200823(C)	
		CT200824(M)	
		CT200825(Y)	
		CT201398(BK)	
		CT201399(C)	
		CT201400(M)	
CT201401(Y)			
CT202054(BK)		PR-L9600C適用	
CT202055(C)		PR-L9600C適用	
CT202056(M)		PR-L9600C適用	
CT202057(Y)		PR-L9600C適用	
CT202451(BK)			
CT202452(C)			
CT202453(M)			
CT202454(Y)			

# 【E & Qマーク対象製品一覧表】

メーカー名	モノクロ/カラー	カートリッジ名	備考
FUJIFILM Business Innovation	カラー	CT202459(BK)	
		CT202460(C)	
		CT202461(M)	
		CT202462(Y)	
		CT202681(BK)	
		CT202682(C)	
		CT202683(M)	
		CT202684(Y)	
		CT202728(BK)	
		CT202729(C)	
		CT202730(M)	
		CT202731(Y)	
		CT203207(BK)	
		CT203208(C)	
		CT203209(M)	
		CT203210(Y)	
		CT203215(BK)	CT203207適用
		CT203216(C)	CT203208適用
		CT203217(M)	CT203209適用
CT203218(Y)	CT203210適用		
	CT350812		
	CT350813		
	CT350988		
HITACHI	モノクロ	PC-PZ21801	PR-L1500-11適用
		PC-PZ35501	SPTナ-8200適用
KONICAMINOLTA	モノクロ	bizhub1830ナ-	
KYOCERA	モノクロ	TK-131	
		TK-341	
		TK-361	
		TK-451	
		TK-3101	
		TK-3131	
		TK-3161	
		TK-3191	
		TK-7301	
	TK-7311		
MURATEC	モノクロ	TS86B/TS98C/TS95C	L400ナ-適用
		MF-1820ナ- Bタイプ°	
NEC	モノクロ	PR-L1150-11	TN-25J適用
		PR-L1150-31	DR-20J適用
		PR-L3300-11	LPA3ETC15適用
		PR-L3300-12	LPA3ETC15適用
		PR-L5000-11	TN-26J適用
		PR-L5000-31	DR-21J適用

# 【E & Qマーク対象製品一覧表】

メーカー名	モノクロ/カラー	カートリッジ名	備考
NEC	モノクロ	PR-L5140-11	
		PR-L5140-31	DR-23J適用
		PR-L5200-12	TN-37J適用
		PR-L5200-31	DR-31J適用
		PR-L5220-12	TN-48J適用
		PR-L5220-31	DR-41J適用
		PR-L5300-12	
		PR-L5350-12	
		PR-L5350-31	
		PR-L5500-12	
		PR-L8300-11	
		PR-L8300-12	
		PR-L8500-11	PR-L8500-12適用
		PR-L8500-12	
		PR-L8600-12	
		PR-L8700-12	
		PR-L7200-12	
		PR-L3M550-11	CT203923適用
		PR-L3M530-12	CT203924適用
	PR-L3M550-12	CT203925適用	
	カラー	PR-L2900C-16(Y)	
		PR-L2900C-17(M)	
		PR-L2900C-18(C)	
		PR-L2900C-19(BK)	
		PR-L5800C-11(Y)	CT202731適用
		PR-L5800C-12(M)	CT202730適用
		PR-L5800C-13(C)	CT202729適用
		PR-L5800C-14(BK)	CT202728適用
		PR-L5850C-11(Y)	CT202684適用
		PR-L5850C-12(M)	CT202683適用
		PR-L5850C-13(C)	CT202682適用
		PR-L5850C-14(BK)	CT202681適用
		PR-L9100C-11(Y)	
		PR-L9100C-12(M)	
		PR-L9100C-13(C)	
		PR-L9100C-14(BK)	
PR-L9010C-11(Y)			
PR-L9010C-12(M)			
PR-L9010C-13(C)			
PR-L9010C-14(BK)			
PR-L9110C-11(Y)			
PR-L9110C-12(M)			
PR-L9110C-13(C)			
PR-L9110C-14(BK)			

# 【E & Qマーク対象製品一覧表】

メーカー名	モノクロ/カラー	カートリッジ名	備考
NEC	カラー	PR-L9160C-11(Y)	CT203210適用
		PR-L9160C-12(M)	CT203209適用
		PR-L9160C-13(C)	CT203208適用
		PR-L9160C-14(BK)	CT203207適用
		PR-L9560C-11(Y)	CT203210適用
		PR-L9560C-12(M)	CT203209適用
		PR-L9560C-13(C)	CT203208適用
		PR-L9560C-14(BK)	CT203207適用
		PR-L9100C-31	
		PR-L9100C-35	
		PR-L9600C-16(Y)	
		PR-L9600C-17(M)	
		PR-L9600C-18(C)	
		PR-L9600C-19(BK)	
		PR-L9600C-31	
		PR-L4C150-16(Y)	
		PR-L4C150-17(M)	
PR-L4C150-18(C)			
PR-L4C150-19(BK)			
NTT	モノクロ	L400トナー	
		B4000トナー	L400トナー適用
		B4100トナー	
PANASONIC	モノクロ	MV-HPRB30A	
OKI	モノクロ	TNR-M4A	LB107適用
		TNR-M4G2	LB112適用
	カラー	TNR-C3EK1	
		TNR-C3EC1	
		TNR-C3EM1	
		TNR-C3EY1	
		TNR-C3KK1	
		TNR-C3KC1	
		TNR-C3KM1	
		TNR-C3KY1	
		TNR-C3LK2	
		TNR-C3LC2	
		TNR-C3LM2	
		TNR-C3LY2	
		TNR-C4KK1	
		TNR-C4KC1	
		TNR-C4KM1	
TNR-C4KY1			



# 【E & Qマーク対象製品一覧表】

メーカー名	モノクロ/カラー	カートリッジ名	備考
OKI	カラー	TNR-C4KK2	
		TNR-C4KC2	
		TNR-C4KM2	
		TNR-C4KY2	
		TNR-C4JK1	
		TNR-C4JC1	
		TNR-C4JM1	
		TNR-C4JY1	
		TC-C3BK1	
		TC-C3BC1	
		TC-C3BM1	
		TC-C3BY1	
		TC-C3BK2	
		TC-C3BC2	
		TC-C3BM2	
		TC-C3BY2	
		TC-C4AK2	
		TC-C4AC2	
TC-C4AM2			
TC-C4AY2			
RICOH	モノクロ	タイプ 23	
		タイプ 28	
		タイプ 920	
		SPトナー-3100	TN-37J適用
		SPトナー3100	DR-31J適用
		SPトナー-3400H	
		SPトナー-3400L	
		SPトナー-8200	
		SPトナー-2100H	
		SPトナー-2300H	
		SPトナー-3700H	
		SPトナー-4500	SPトナー-4500H適用
		SPトナー-4500H	
		SPトナー-6400H	P6000対応有
		MPトナーキット ブラック1601	
		トナーP 500	
		トナーP 500H	
		カラー	SPトナー-C200(BK)
	SPトナー-C200(C)		
	SPトナー-C200(M)		
	SPトナー-C200(Y)		
	SPトナー-C220(BK)		
SPトナー-C220(C)			
SPトナー-C220(M)			
SPトナー-C220(Y)			

# 【E & Qマーク対象製品一覧表】

メーカー名	モノクロ/カラー	カートリッジ名	備考
RICOH	カラー	SPトナー-C310H(BK)	
		SPトナー-C310H(C)	
		SPトナー-C310H(M)	
		SPトナー-C310H(Y)	
		SPトナー-C710(BK)	
		SPトナー-C710(C)	
		SPトナー-C710(M)	
		SPトナー-C710(Y)	
		SPトナー-C740H(BK)	
		SPトナー-C740H(C)	
		SPトナー-C740H(M)	
		SPトナー-C740H(Y)	
		SPトナー-C810H(BK)	
		SPトナー-C810H(C)	
		SPトナー-C810H(M)	
		SPトナー-C810H(Y)	
		SPトナー-C820H(BK)	
		SPトナー-C820H(C)	
		SPトナー-C820H(M)	
		SPトナー-C820H(Y)	
		SPトナー-C830H(BK)	
		SPトナー-C830H(C)	
		SPトナー-C830H(M)	
		SPトナー-C830H(Y)	
		SPトナー-C840H(BK)	
		SPトナー-C840H(C)	
		SPトナー-C840H(M)	
		SPトナー-C840H(Y)	
		SPトナー P C300H(BK)	
		SPトナー P C300H(C)	
		SPトナー P C300H(M)	
		SPトナー P C300H(Y)	
トナー P C6000H (BK)			
トナー P C6000H (C)			
トナー P C6000H (M)			
トナー P C6000H (Y)			
MPトナー-ブラックC5001			
MPトナー-シアC5001			
MPトナー-マゼンタC5001			
MPトナー-イエローC5001			